

Quick start guide

NEDERLANDS



mini/ozon
220V


UITPAKKEN EN AANSLUITEN

UITPAKKEN


- Haal de Mini/Ozon uit de verpakking.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.

AANSLUITEN

- Plug het netsnoer in de Mini/Ozon.




- Sluit de Mini/Ozon aan op een 220V stopcontact.



- Zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit.

INSCHAKELEN


- Druk op de aan/uit-knop aan de onderkant van het apparaat om het apparaat in te schakelen.



- Het ledscherm zal oplichten om aan te geven dat het apparaat aan staat.


OPSTARTEN

- Druk op de groene ON knop.



SELECTIE

- Selecteer de oppervlakte van de te reinigen ruimte.



AFTELSCHERM


- De Mini/Ozon geeft de tijd aan die resteert tot het opstarten van het ontsmettingsproces.



- Laat het apparaat zijn werk doen in de ruimte die je wilt ontsmetten gedurende de aangegeven tijd op het LED scherm.

VERLAAT DE RUIMTE!!!

- Sluit alle ramen en deuren en verlaat de ruimte.
- Zorg ervoor dat er geen mensen of huisdieren in de ruimte zijn tijdens het gebruik.



UITSCHAKELEN

- Druk op de aan/uit knop aan de onderkant om het apparaat uit te schakelen.

Quick start guide

FRANÇAIS



mini/ozon
220V


DEBALLAGE ET CONNEXION

DEBALLAGE


- Sortez le Mini/Ozon de l'emballage.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable.

RACCORDEMENT

- Branchez le cordon d'alimentation sur le Mini/Ozon.




- Branchez le Mini/Ozon sur une prise de 220V.



- Assurez-vous que la fiche est bien enfoncée dans la prise.

ALLUMER


- Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sous l'appareil pour le mettre en marche.



- L'écran LED s'allume pour indiquer que l'appareil est en marche.


DEMARRAGE

- Appuyez sur le bouton vert ON.




SELECTION

- Sélectionnez la superficie de la pièce à nettoyer.



DÉCOMPTE


- Le Mini/Ozon indique le temps restant avant le début du processus de décontamination.



- Laissez l'appareil agir dans la pièce à désinfecter pendant le temps indiqué sur l'écran LED.

QUITTER LA PIÈCE !!!

- Fermez toutes les fenêtres et les portes et quittez la pièce
- Assurez-vous qu'aucune personne ni aucun animal n'est présent dans la pièce pendant l'opération.



ARRÊT

- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en bas de l'appareil.

Quick start guide

DEUTSCH



mini/ozon
220V


AUSPACKEN UND ANSCHLUSS

AUSPACKEN


- Nehmen Sie Mini/Ozon aus der Verpackung.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche.

ANSCHLUSS

- Schließen Sie das Stromkabel an Mini/Ozon an.




- Schließen Sie Mini/Ozon an eine 220-V-Steckdose an.



- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker fest in der Steckdose steckt.

EINSCHALTEN


- Betätigen Sie den An-/Aus-Schalter an der Unterseite des Geräts, um das Gerät einzuschalten.



- Als Hinweis, dass das Gerät betriebsbereit ist, leuchtet das Das LED-Display auf.


START

- Betätigen Sie den grünen ON-Schalter.



AUSWAHL

- Wählen Sie die Größe des zu reinigenden Raumes.



COUNTDOWN


- Mini/Ozon zeigt die bis zum Start der Desinfektion verbleibende Zeit an.



- Lassen Sie das Gerät für die auf dem LED-Display angezeigte Dauer in dem zu desinfizierenden Raum arbeiten.

RAUM VERLASSEN!!!

- Schließen Sie alle Fenster und Türen und verlassen Sie den Raum.
- Vergewissern Sie sich, dass sich während des Reinigungsvorgangs weder Mensch noch Tier im Raum befinden.



AUSSCHALTEN

- Zum Ausschalten des Geräts betätigen Sie den An-/Aus-Schalter an der Unterseite des Geräts.

Quick start guide

ENGLISH



mini/ozon
220V


TO UNPACK AND CONNECT

TO UNPACK


- Remove the Mini/Ozon from the packaging.
- Place the device on a flat, stable surface.

TO CONNECT

- Connect the power cord to the Mini/Ozon.




- Plug the Mini/Ozon into a 220 V socket.



- Make sure that the plug is pushed into the socket correctly.

TO TURN ON


- Press the button on the bottom of the device to turn it on.



- The LED screen will light up indicating that the device is on.


TO START

- Press the green button ON.



TO SELECT PROGRAMME

- Choose the surface area of the room to be cleaned.



COUNTDOWN


- The Mini/Ozon indicates the time remaining before the purification process begins.



- Leave the device to operate in the room to be disinfected for the time indicated on the LED screen.

LEAVE THE ROOM!!!

- Close all doors and windows and leave the room.
- Make sure that no people or animals are in the room while the device is operating.



TO TURN OFF

- Press the ON/OFF button on the bottom of the device to turn it off.